

Návod pro sestavení stolových podnoží (verze s/bez krycího plechu na základně nohy stolu).

Pro sestavení budete potřebovat plochý klíč 17 mm. Tento není součástí dodávky.

