

Montážní návod pro židli KAY

1. Před montáží nejprve zacvakněte plastové ucpávky do všech otvorů ocelové kostry.



2. Položte židli na podlahu vzhůru nohama a nacvakněte plastové podlahové kluzáky.

Následně přes předchystané otvory přišroubujte područky. Použijte přiložených šroubků.



3. Židle KAY je teď připravená k použití



4. Židle KAY je konstruovaná tak, že je neustále napínaná spodními tyčemi. Během provozu je proto nutné podle potřeby dotahovat šrouby a matice.

