Návod na sestavení vozíku KT 147

Obsah balení:

- 2 x pojezdová kolečka s brzdou
- 2 x pojezdová kolečka bez brzdy
- dřevěná podlážka
- ocelová kostra vozíku
- ocelové madlo
- šrouby/vruty
- šroubovák
- montážní klíč



Postup

1/ položit dřevěnou podlážku na ocelovou kostru a připevnit vruty







2/ připevnit pojezdová kolečka – s brzdou na stranu, kde jsou otvory pro madlo pro manipulaci, bez brzdy na druhou stranu

3/ připevnit madlo pro manipulaci – zasunout madlo do připravených otvorů a upevnit šrouby. Šrouby montovat tak, že matice jsou z venkovní strany.





